



**Kratzfeste Lacke sind eine Herausforderung für alle Lackpolituren. Die Polituren PO 85 RD 3.02, PO 203 S, PO 106 FA und PO 85 RE 5 von Menzerna tragen den besonderen Anforderungen dieser extrem harten Lacke Rechnung. Unsere Polituren entfernen Schleifspuren auf kratzfesten Lacken in wenigen Sekunden und hinterlassen einen brillanten Hochglanz ohne Hologramme und Vermattungen.**

## Produktübersicht

	Rez.-Nr.	Bezeichnung	Eigenschaften				geeignet für			Entfernen von Schliff der Körnung
			silikonfrei	Zügigkeit	Glanz	Farbe	OEM-Lacke	Reparatur-Lacke	Gealterte/ verwitterte-Lacke	
<b>Reinigen</b>	22984	PO S 34 A	•	5,0	1,5	weiss		•	•	1.000
<b>Polieren</b>	22106	PO 91 L	•	3,5	3,0	weiss		•	•	2.000
	22912	PO 85 RD 3.02*	•	3,5	3,0	weiss	•	•	•	2.000
	22917	PO 203 S*	•	3,5	3,5	weiss	•			2.000
	22828	PO 203	•	3,2	3,8	weiss	•			2.500
<b>Finish</b>	22029	PO 85 U	•	3,0	4,0	weiss		•	•	2.500
	22911	PO 106 FA*	•	2,5	5,0	grau	•			2.500
	22972	PO 85 RE 5*	•	2,0	5,0	grau	•	•		3.000
	22992	PO 85 RD*	•	1,5	5,0	grau	•			3.000
<b>Versiegeln</b>	22870	AP0 60		1,0	5,0	gelb			•	n.a.

Zügigkeit/Glanz  
1 = schwach  
5 = stark

\*Entwickelt für den Einsatz auf kratzfesten Lacken

## Polier-Tipps



- **Niemals ein Polierwerkzeug mit mehreren Polituren verwenden**
  - und niemals **dasselbe Werkzeug für Reinigung und Polieren verwenden**
  - Zu Beginn des Poliervorgangs muss die Poliermaschine mit einem **angemessenen Anpressdruck** über den Lack geführt werden, um Schleifspuren oder Fehlstellen auszupolieren
  - **Reinigen, Polieren und Finish sind Polierstufen**, die nicht unbedingt aufeinander folgen müssen.
- Die richtige Kombination von Polierstufen hängt von Zustand und Farbe des Lacks, sowie von der gewünschten Oberflächenqualität ab.

**menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG**

Postfach 60  
D-76468 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157 0  
Fax: +49-7222-9157 10  
office@menzerna.com  
www.menzerna.com

	Reinigen	Polieren	Finish*	Versiegelung
<b>Anwendung</b>	Entfernen von Schleif- Riefen, Gebrauchsspuren, Sprühnebel oder verwit- terten Lackpartikeln mit Hilfe einer Schleifcreme. Auf das Reinigen folgt das Polieren oder das Finish.	Beseitigung des beim Reinigen entstandenen Strichbildes und Entfernen von kleinen Kratzern und Lackfehl- stellen nach vorherigem Naßschleifen.	Auspolieren von Schleifspuren ab Korn 2.500 und Herstellen einer mikrokratzer- und hologrammfreien, hoch- glänzenden Oberfläche.	Aufbringen einer schüt- zenden und glanzver- stärkenden Wachs- schicht auf den Lack.
<b>OEM-Lacke</b>	<b>Entfernung von Fehlstellen in frischen OEM-Lacken</b>			
Körnung:		2.000    2.500	2.500 - 3.000	
Polierwerkzeug:	nicht anwendbar	Lammfell, Filzscheibe, Polierschwamm	Lammfell, Waffel-, einfacher Polierschwamm	nicht anwendbar
Menzerna-Politur:		PO 203 S / PO 85 RD 3.02    PO 203	PO 106 FA / PO 85 RE 5	
<b>Reparatur-Lacke</b>	<b>Entfernung von Sprühnebel und Fehlstellen in frischen Reparatur-Lacken</b>			
Körnung:	1.000 – 1.500	2.000	n.a.	
Polierwerkzeug:	Lammfell, Filzscheibe, Polierschwamm	Lammfell, Filzscheibe, Polierschwamm	Microfaserpad, Waffel-, einfacher Polierschwamm	Lammfell, Polierschwamm
Menzerna-Politur:	PO S 34 A	PO 91 L / PO 85 RD 3.02	PO 85 U / PO 85 RE 5	APO 60
<b>Gealterte-Lacke</b>	<b>Aufarbeitung von gealterten und verwiterten Lacken</b>			
Körnung:	1.000 – 1.500	n.a.	n.a.	
Polierwerkzeug:	Lammfell, Filzscheibe, Polierschwamm	Lammfell, Polierschwamm	Lammfell, Polierschwamm	Lammfell, Polierschwamm
Menzerna-Politur:	PO S 34 A	PO 91 L / PO 85 RD 3.02	PO 85 U / PO 85 RE 5	APO 60

\*bei guter Oberflächenbeschaffenheit kann ohne weiteres sofort mit dem Finish begonnen werden

### Gebindearten



Flaschen



Kanister



Hobbock

Volumen:	1 Liter	0,5 Liter	5 Liter	30 Liter
Gewicht:	1,0 – 1,5 kg*	0,5 – 0,75 kg**	5,0 – 7,5 kg**	30,0 – 45,0 kg**
Höhe:	240 mm	205 mm	250 mm	400 mm
Länge / Durchmesser:	80 mm	60 mm	185 mm	380 mm
Breite:	-	-	140 mm	-
Durchmesser Öffnung :	20 mm	20 mm	35 mm	n.a.
Stück / VE:	6	10	n.a.	n.a.

(pro Verpackungseinheit)

\*\*abhängig von Produktdichte

menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG

Postfach 60  
D-76468 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157 0  
Fax: +49-7222-9157 10  
office@menzerna.com  
www.menzerna.com